Honeywell



snížení

teploty

EZDRÁTOVÝ TERMOSTA

m

zvýšení

teploty

Nastavení požadované pokojové teploty

 Za normálního provozu je na displeji termostatu zobrazena aktuální pokojová teplota.

Změnu Vámi požadované teploty v místnosti provodete otáčení ovládacího kolečka. Otáčením vpravo zvyšujete a vlevo snižujete požadovanou teplotu. Každé "kliknutí" představuje změnu teploty o 0,5°C.

KLIK

Noční útlum

V nepřítomnosti a v noci může být na termostatu nastavena snížena pokojová teplota. Toto opatření významně pomáhá ke snižování spotřeby energií.

Obecně se doporučuje, snížení až o 5 ° C. V závislosti na typu a izolaci budovy, výkonu topného zařízení a dalších, například klimatických podmínkách, se však může optimální snížení teploty lišit.

Symboly na displeji

Indikátor požadované pokojové teploty

Symbol společně se zobrazenou hodnotou teploty znamená Vámi požadovanou teplotu. Nejedná se o aktuální pokojou teplotu.

Vytápění spuštěno

Indikuje spuštění požadavku na vytápění. Váš zdroj tepla (kotel) by měl být spuštěn nebo by měl být v určitých časových intervalech zapínán a vypínán.



Spojení s reléovou jednotkou

Váš termostat úspešne navázal spojení s Vaší kotlovou reléovou jednotkou.

Spojení s Internetovou bránou (volitelné)

Váš termostat úspešne navázal spojení s Vaší Internetovou bránou.



 Po pěti sekundách se na displeji opět zobrazí aktuální pokojová teplota. Regulátor nyní bude řídit vytápění tak, aby udržoval teplotu v místnosti co nejblíže k nově nastavené teplotě.

Vámi nastavenou pokojovou teplotu si můžete vždy ověřit tak, že otočíte ovládacím kolečkem o jeden "klik" po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Hodnota Vámi požadované pokojové teploty se na displeji rozbliká. Po pěti sekundách se na displeji opět zobrazí aktuální pokojová teplota.

Výměna baterií

Baterie ve Vašem regulátoru by měly být vyměněny v případě, že se na displeji zobrazí tento symbol

Pro výměnu baterií sejměte termostat ze základní desky desky a vložte 2 nové AA alkalické baterie namísto starých baterií. Poté znovu nasaďte termostat na základní desku.

Poruchové stavy

Slabé baterie

Pokud se na displeji zobrazí symbol slabých baterií, je nutné baterie vyměnit. Viz odstavec "Výměna baterií".

Termostat bez napájení

Nezobrazují-li se po instalaci termostatu na displeji žádné symboly, pak zkontrolujte, zda byla odstraněna ochranná záložka u baterií. V opačném případě zkuste vyměnit baterie.

Porucha bezdrátové komunikace

Pokud na displeji bliká tento indikátor, potom došlo ke ztrátě bezdrátové komunikace s kotlovou jednotkou. Nejprve zkontrolujte napájení reléové jednotky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na montážní firmu, která Váš termostat instalovala.



Termostat je nefunkční

Pokud na displeji zobrazí tento indikátor, potom je termostat nefunkční a je nutná jeho výměna za nový.



Dálkové ovládání

Je-li termostat připojen k bezdrátové Internetové bráně, lze termostat ovládat i dálkově prostřednotvím Internetové aplikace.

- Je-li termostat připojen k Internetové bráně, bude na displeji zobrazen symbol "Connected" 1.
- Dojde-li k dálkové změně požadované pokojové teploty prostřednictvím Internetové aplikace, bude symbol "Connected" orámovaný [**].



20.5°

3. Další symboly zobrazované na doispleji:

Symbol hodin:

Regulátor pracuje podle časového programu nastaveného pomocí Internetové aplikace.

Symbol visacího zámku:

Hodnota požadované pokojové teploty stanovena na dobu neurčitou.

Symbol VYPNTO:

Vytápění dálkově vypnuto na dobu neurčitou (zkontrolujte nastavenou hodnotu prokojové teploty pro režim



Honeywell

.....

- 4. Kdykoliv si můžete požadovanou pokojovou teplotu zkontrolovat otočením ovládacího kolečka o jedno kliknutí. Případně můžete požadovanou pokojovou teplotu změnit otáčením ovládacího kolečka. Tím zrušíte nastavení provedená pomocí aplikace, kromě případů, kdy na displeji vidíte symbol visacího zámku.
- Spojení Vašeho termostatu s Internetovou bránou RFG100

Pokud chcete Váš termostat ovládat dálkově a nebo si nastavit vlastní topný program, je nutné použít Internetoou bránu RFG100 pro připojení termostatu k Internetu.

Internetová brána je buď součástí sady termostatu (spárované) a nebo lze bránu dokoupit samostatně.

Pro spárování těchto dvou zařízení postupujte podle pokynů v návodu na instalaci RFG100. V příslušných krocích párování postupujte podle následujících kroků pro připojení Vašeho termostatu:

 Dotkněte se a držte pravou dotykovou zónu asi 10 sekund pro aktivaci párovací obrazovky.



 2. Krátce stlačte dotykovou zónu pod displejem vpravo ještě jednou pro odeslání párovacího signálu. Symboly
→) a [■]₀ budou blikat pokud nebude párování úspěšně dokončeno.



- Je-li signál správně přijatý, rozsvítí se na bráně zelená
 ··)) LED dioda pro potvrzení úspěšného spárování s termostatem.
- Po spárovaní sa na displeji termostatu na několik sekund zobrazí číslo odpovídající síle signálu. 1 znamená slabý signál a 5 signál nejsilnější.

Potom se na displeji zobrazí pokojová teplota a symbol 📭 pro potvrzení spojení mezi mezi Internetovou bránou a termostatem.

5. Pokračujte podle pokynů v návodu pro instalaci Internetové brány RFG100, kde se dozvite jak si vytvořit online účet a jak a kde si můžete stáhnout aplikaci do Vášeho mobilního zařízení.



Vyrobeno pro a jménem Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, ZA La Pièce 16, 1180 Rolle, Švýcarsko jeho zplnomocněným zástupcem Honeywell Inc.

Potřebujete pomoc? Pro pomoc s tímto produktem navštivte adresu:

www.honeywell.cz/home/





Honeywell s.r.o. V Parku 2326/18 148 00 Praha 4

© 2015 Honeywell International Inc. Vytištěno v EU. CZ_32300942-003 A